

## Polaroid SX-70 Deluxe

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Etats-Unis
Début de fabrication :	1972	Fin de fabrication :	1979
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	796
Type d'appareil :	InstantanÃ©		

### Film

---

Type de film :	SX-70	Nombre maxi de vues :	10
Format :	9 x 9 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Modèle de l'obturateur :
Type d'obturateur :	Vitesses :

### Objectif

---

Type d'objectif :	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :	Mode de map :	
Focale :	Ouverture maxi :	

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Le SX-70 fut une révolution autant à l'intérieur de Polaroid que pour l'ensemble de l'industrie photographique. Polaroid comptait bien créer l'événement avec la sortie de ce nouvel appareil.

Les budgets de Recherche et Développement de ce projet furent énormes. L'outil de production fut adapté et Polaroid fit construire plusieurs usines pour fabriquer ce SX-70.

Il s'agit un reflex mono-objectif de forme peu banale. Fermé, il est incroyablement plat. A l'ouverture, un soufflet se déplie et assure la fonction de chambre noire, alors qu'une protubérance, s'écarte du sommet de l'appareil, abritant un système optique fonctionnant à la façon d'un prisme sur un reflex traditionnel.

La mise au point se fait en tournant la molette de gauche (sur la photo). Le réglage de l'exposition se fait par l'habituelle molette "Lighten / darken". Un Flashbar peut être inséré au-dessus de l'objectif.

Le film destiné à cet appareil prit également le nom de Sx-70. Il s'agit d'un film-pack de 10 photos, incorporant la pile. Celle-ci, spécifique, de 6 volts assure l'alimentation de toutes les fonctions motorisées de l'appareil, y compris l'éjection de la photo. La pile renouvelée à chaque changement de pack ne servant que pour dix photos était toujours parfaitement opérationnelle.

Attention, au moment de l'acheter, assurez-vous qu'il ferme bien. Les gens ne connaissant pas la manipulation de cet appareil ont tendance à le forcer.

Ce premier modèle, en métal chromé, est aussi appelé "Deluxe".

