

## Certo Dolly 3 x 4

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1932	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	196
Type d'appareil :	Klapp		

### Film

---

Type de film :	127	Nombre maxi de vues :	16
Format :	3 x 4 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Vario
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/50 Ã 1/100, B, T

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	-	Modèle de l'objectif :	Certomat
Monture d'objectif :		Mode de map :	Fixfocus
Focale :	46 mm	Ouverture maxi :	8

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	Noir
Forme du soufflet :	ParallÃ©lipÃ©dique	Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Externe pliant fixe		

Certo a produit plusieurs boîtiers utilisant le nom Dolly, que ce soit en Klapp ou en folding et avec des formats de film différents.

Ce petit klapp qui produit des images 4 x 3 cm sur film 127 est lui-même décliné en plusieurs versions A ou B avec des viseur à cadre ou optiques, des objectifs ou des obturateurs différents. Son identification serait donc Dolly 4 x 3 miniature model A.

Mis à part son viseur (il existe le même appareil avec un viseur à cadre) cet exemplaire de modèle A est probablement un des plus simples de la gamme, il n'a pas de réglage de mise au point et juste trois valeurs d'ouvertures, 8,12 ou 18, regroupées à la toute extrémité de la plaque gravée qui pourrait accueillir plus de valeurs.

L'obturateur Gauthier Vario dépourvu de retardateur présente une particularité : avec ce type d'obturateur toujours prêt, l'armement et le déclenchement se font dans la foulée l'un de l'autre. Ici, quand on insère une épingle ou une aiguille dans le petit trou situé à l'opposé du déclencheur, en actionnant le levier, l'armement se fait toujours mais pas le déclenchement, l'appareil ne déclenche que quand on retire l'aiguille. En attachant l'aiguille à un long fil on dispose alors d'une sorte de télécommande.

Le Dolly 3 x 4 miniature modèle A a visiblement servi de modèle au Riken Kinsi.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)