

Polaroid Colorpack 80

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Grande-Bretagne
Début de fabrication :	1971	Fin de fabrication :	1976
Rareté :	Très courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Instantanée		

Film

Type de film :	PackFilm 80	Nombre maxi de vues :	8
Format :		Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	Sur la façade
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1 à 1/500

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	-	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Description d'après le Cinéphotoguide de 1975 : Utilise les films type 87, 8 vues noir et blanc et Polacolor type 88 au format carré 8,2 x 8,6 sans laquage. Développement 30 secondes (1 minute pour la couleur). Obturateur se réarmant automatiquement allant de 1 seconde au 1/500. Cellule CdS (Sulfure de Cadmium). Exposition automatique par obturateur électronique transistorisé. Contrôle manuel permettant deux corrections (photos plus claires ou plus sombres). Mise au point par rectangle rouge dans le viseur à 1,50 m du sujet. Prise de flash incorporé pour flash-cube standard. Deux ouvertures f/9 pour Polacolor type 88, f/60 pour film type 87 (3 000 ASA). Carrosserie plastique moulé grainée noire avec poignée et dragonne.

Au sujet des piles dans la série des Colorpack : les Colorpack se trouvent très facilement sur les brocantes, mais bien souvent ils séjournent au fond d'un placard depuis des années. Les piles n'ayant pas été retirées par le propriétaire précédent, celles-ci risquent de couler dans l'appareil. Pour trouver les piles, il faut ouvrir le dos de l'appareil, qui est retenu par un crochet métallique. Si on regarde à l'intérieur de l'appareil, on voit les piles dans les logements A. Pour pouvoir les retirer, il faut appuyer, puis tirer sur la pièce en plastique B. En la tirant, la pièce qui retient les deux piles se soulèvera. Les deux piles pourront être ôtées. ATTENTION, vous ne devez pas les jeter n'importe où. Ayez une conscience citoyenne et allez les déposer dans un container de récupération adéquat à l'entrée des supermarchés, à votre mairie etc...

Le film-pack 80 n'est plus disponible depuis plusieurs années.



www.collection-appareils.fr