

Kodak EasyShare DX7440

Fabricant (si # de la marque) :

Pays de fabrication :

Début de fabrication : 2004

Fin de fabrication : 2007

Rareté : Courant

Page du McKeown : -

Type d'appareil : Compact

Film

Type de film : Numérique

Nombre maxi de vues :

Format :

Format :

Format :

Format :

Avancement : Non

Position : -

Rembobinage : Non

Position : -

Exposition

Cellule :

Position :

Sensibilité : 80 Å 800

Obturbateur

Marque de l'obturateur :

Modèle de l'obturateur :

Type d'obturateur :

Vitesses : 64 Å 1/2000

Objectif

Type d'objectif : Zoom

Montage de l'objectif : Fixe

Marque de l'objectif : Schneider-Kreuznach

Modèle de l'objectif : Variogon

Monture d'objectif :

Mode de map : Autofocus

Focale : 5,5 - 21,8 mm

Ouverture maxi : 2,8 - 4,8

Divers

Type de pile :

Forme du soufflet :

Couleur du soufflet :

Décentrement vertical :

Décentrement horizontal :

Type de viseur : Interne fixe

Second viseur : Ecran

Description (Texte de JB)

Chez Kodak, Easyshare était le nom d'un ensemble de matériels (appareils, stations d'accueil, imprimantes) formant une chaîne complète de production d'images.

Les appareils étaient dotés d'une fonction permettant à l'utilisateur de sélectionner facilement sur l'appareil les photos à retenir et à envoyer vers l'extérieur pour impression. Easyshare signifie "Partage facile".

Les appareils du système Easyshare ont fait l'objet de plusieurs séries simultanées ou successives, de qualité et performances diverses.

La première série, à partir de 2001, est celle des EasyShare DX. Ce sont des appareils plutôt simples, du style "je vise, je déclenche".



www.collection-appareils.fr