

Sony Cyber-shot DSC-W630

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | |
| Début de fabrication : | 2012 | Fin de fabrication : | 0 |
| Rareté : | Courant | Page du McKeown : | - |
| Type d'appareil : | Compact | | |

Film

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|---|
| Type de film : | Numérique | Nombre maxi de vues : | |
| Format : | | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Non | Position : | - |
| Rembobinage : | Non | Position : | - |

Exposition

| | | | |
|---------------|-----------|------------|--|
| Cellule : | | Position : | |
| Sensibilité : | 80 À 3200 | | |

Obturateur

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Marque de l'obturateur : | | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | | Vitesses : | |

Objectif

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Type d'objectif : | Zoom | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Carl Zeiss | Modèle de l'objectif : | Vario Tessar |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Autofocus |
| Focale : | 4,5 - 22,5 mm | Ouverture maxi : | 2,6 - 6,3 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | | | |

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Ce modèle est très plat (moins de 2 cm d'épaisseur), et facile à glisser au fond d'une poche. Il dispose d'une mémoire interne de 27 Mo, mais il faudra vite recourir à une extension sous la forme d'une carte SD.

Il est équipé d'un zoom conçu par Carl Zeiss.

Il n'a pas de viseur, donc il faut utiliser l'écran.

www.collection-appareils.fr



www.collection-appareils.fr