

Certo Certofix

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1938	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	
Format :		Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

Obturateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Schneider-Kreuznach	Modèle de l'objectif :	Radionar
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :	105 mm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Description (Texte de PS)

Ce folding est facile à identifier : son nom est inscrit à l'avant de l'abattant et gravé sur la cuvette au dos de l'appareil.

Il a un viseur brillant et un viseur iconomètre.

Son obturateur est un Deckel à armement avec retardateur, qui va de la seconde au 1/250, avec la pose B et T.

Son objectif, un Kreuznach Radionar, est un 105mm ouvert à 4,5.



www.collection-appareils.fr