

Balda Spring box

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Allemagne |
| Début de fabrication : | 1933 | Fin de fabrication : | 0 |
| Rareté : | Peu courant | Page du McKeown : | 108 |
| Type d'appareil : | Klapp | | |

Film

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 127 | Nombre maxi de vues : | |
| Format : | 4 x 6,5 cm | Format : | 3 x 4 cm |
| Format : | 3 x 4 cm | Format : | |
| Avancement : | Molette/CIÃ© | Position : | Sur le cotÃ© |
| Rembobinage : | Non | Position : | - |

Exposition

| | | | |
|---------------|-----|------------|---|
| Cellule : | Non | Position : | - |
| Sensibilité : | | | |

Obturateur

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|------|
| Marque de l'obturateur : | | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Rotatif | Vitesses : | P, I |

Objectif

| | | | |
|------------------------|-------|-------------------------|----------|
| Type d'objectif : | | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Balda | Modèle de l'objectif : | - |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Fixfocus |
| Focale : | | Ouverture maxi : | 11 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|------|
| Type de pile : | | | |
| Forme du soufflet : | | Couleur du soufflet : | Noir |
| Décentrement vertical : | | Décentrement horizontal : | |
| Type de viseur : | Externe pliant fixe | Second viseur : | |

Les ciseaux du soufflet sont d'une forme peu courante. Ce qui surprend également c'est la surcharge de métal brillant de la face avant pour l'époque. Nous avons déjà vu avec un autre appareil de la marque que cet usage du métal embouti n'est pas inhabituel pour la marque, mais que c'est aussi souvent la cause d'une mauvaise conservation des appareils.

Dans le cas présent, sur la face avant, les parties métalliques correspondent au choix de l'ouverture (en haut) : 11, 16 et 22, par déplacement d'une plaquette percée de trous de diverses tailles ; au choix de la vitesse : B ou M (instantané en allemand) ; au choix de la distance : P ou symbole infini, par déplacement d'une bonnette pour le P.

Il me manque le cache interne qui permet de choisir un des deux formats de cet appareil : 3 x 4 ou 4 x 6,5. Les deux fenêtres dorsales compte-vues en sont caractéristiques.



www.collection-appareils.fr