

Comptoir Général de Photographie Hunting-Box

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1894	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Défective		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	24
Format :		Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Autre (voir texte de la page)	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Rotatif	Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	-	Modèle de l'objectif :	Rectiligne
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

www.collection-appareils.fr

LE HUNTING-BOX

Cet appareil rentre dans la catégorie des appareils à magasin. Muni d'un objectif rectiligne à foyer fixe, et d'un obturateur instantané, il a la forme d'une boîte longue. Une boîte à escamoter contenue dans cet appareil lui permet de recevoir 24 plaques et par conséquent de faire 24 poses sans le recharger à nouveau.

Le maniement de cet appareil est d'une très grande simplicité; en effet, pour opérer il suffit de :

1° Armer l'obturateur;

2° Pousser le bouton du dessus de la boîte en arrière et la plaque est prête à poser.

La pose faite, on repousse le même bouton en avant, ce qui, du même coup, fait disparaître la plaque posée dans le compartiment du dessous.




Fig. 56.

Appareil complet, avec sac toile,	6	×	8	140	»
—	6 1/2	×	9	160	»