

## Voigtländer Vitoret 110 EL

---

|                                 |             |                       |           |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : |             | Pays de fabrication : | Singapour |
| Début de fabrication :          | 1978        | Fin de fabrication :  | 1981      |
| Rareté :                        | Peu courant | Page du McKeown :     | 971       |
| Type d'appareil :               | Miniature   |                       |           |

### Film

---

|                |            |                       |    |
|----------------|------------|-----------------------|----|
| Type de film : | 110        | Nombre maxi de vues : | 20 |
| Format :       | 13 x 17 mm | Format :              |    |
| Format :       |            | Format :              |    |
| Avancement :   |            | Position :            |    |
| Rembobinage :  | Non        | Position :            | -  |

### Exposition

---

|               |            |
|---------------|------------|
| Cellule :     | Position : |
| Sensibilité : |            |

### Obturbateur

---

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Marque de l'obturateur : | Modèle de l'obturateur : |
| Type d'obturateur :      | Vitesses :               |

### Objectif

---

|                        |                         |         |
|------------------------|-------------------------|---------|
| Type d'objectif :      | Montage de l'objectif : | Fixe    |
| Marque de l'objectif : | Modèle de l'objectif :  | Lanthar |
| Monture d'objectif :   | Mode de map :           |         |
| Focale :               | Ouverture maxi :        | 5,6     |

### Divers

---

|                         |  |                           |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Type de pile :          |  | Couleur du soufflet :     |  |
| Forme du soufflet :     |  | Décentrement horizontal : |  |
| Décentrement vertical : |  | Second viseur :           |  |
| Type de viseur :        |  |                           |  |

Comme Minox avec son 110 S, Voigtländer fit le pari de la qualité avec la pellicule 110. La marque fit donc fabriquer à Singapour, cet appareil de très belle finition.

Il était livré dans un coffret contenant un flash "Easy Light System" (d'où le EL du nom de l'appareil), une dragonne à visser à une extrémité de l'appareil et une agrafe. Celle-ci s'insérait dans le sabot porte-flash (lorsque ce dernier ne s'y trouvait pas), et grâce à elle, l'appareil, très petit, pouvait être mis dans une poche de veste ou de chemise sans risque qu'il s'en échappe. Le sens de l'agrafe permet de cacher l'appareil à l'intérieur d'une veste et de prendre des photos en entrouvrant celle-ci.

Une cellule CdS effectue l'exposition, mais il faut l'assister en affichant un diaphragme correspondant à un soleil, un nuage.. Dans le viseur, une diode rouge indique les vitesses inférieures à 1/30 de seconde.

L'objectif est un fix-focus traité multi-couche Lanthar 5,6/24 mm à 3 lentilles.

Le déclenchement se fait en deux temps, puisqu'une pression à mi-course permet de contrôler l'exposition.

Le flash a un nombre guide de 14 pour 100 ASA.

Cet appareil fut fabriqué de 1978 à 1981. Le modèle 110 (non EL) a été fabriqué à partir de 1976.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)

www.collection-appareils.fr