

# Nikon Coolpix L19

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	2009	Fin de fabrication :	2009
Rareté :	Courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

## Film

---

Type de film :	Numérique	Nombre maxi de vues :	
Format :		Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

## Exposition

---

Cellule :		Position :	
Sensibilité :	64 Å 1600 iso		

## Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1 Å 1/2000 (4 s en mode feu d'artifice)

## Objectif

---

Type d'objectif :	Zoom	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Nikon	Modèle de l'objectif :	Nikkor
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autofocus
Focale :	6,7 - 24 mm	Ouverture maxi :	3,1 - 6,7

## Divers

---

Type de pile :	LR 6	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Ecran		

## Description (Texte de Sylvain Halgand )

---

Le L19, comme tous les modèles de la série L est un appareil d'entrée de gamme au prix bas. Le L19 valait moins de 100 euros en 2009. A ce prix-là les caractéristiques ne sont pas au top du moment. Il a un capteur de 8 Mo, ce qui est en retrait par rapport à la concurrence. Le zoom 6,7 - 24 mm, équivalent à un 41 - 145 mm, n'est pas la solution idéale pour la photo de vacances et de voyages.

Il n'a pas de viseur, il faut se résoudre à viser en utilisant l'écran de 2,7 pouces ( env. 230 000 pixels). Il a une mémoire interne de 20 Mo.

Il existe en couleur argent ou rose.

En 2009, il était vendu 100 euros.

Son frère, le L20 est un peu plus performant.



www.collection-appareils.fr