

Certo Dolly mod. B

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1931	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	196
Type d'appareil :	Klapp		

Film

Type de film :	127	Nombre maxi de vues :	16
Format :	3 x 4 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/300, B, T

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Schneider-Kreuznach	Modèle de l'objectif :	Radionar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Curseur sur index linÃ©aire des distances
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2,9

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	Non	Décentrement horizontal :	Non
Type de viseur :	Externe pliant fixe	Second viseur :	

Ce Dolly est plus petit que le Dolly "automatique". La formule utilisée ici est d'un folding proche d'un klapp. Il faut tirer sur la platine antérieure pour déployer le soufflet et pour que l'objectif atteigne la longueur focale correcte.

Le viseur renseigne immédiatement sur la taille de l'image.

La particularité de cet appareil est le mode de réglage de la distance de prise de vue. Une tige percée d'un trou est fixée à la bague de mise au point. Le trou passe au-dessus des chiffres inscrits sur un index courbe sur une plaque en ivoirine. Le système assure une très bonne lisibilité des distances et une facilité de réglage, mais à condition de regarder l'appareil par le devant.



www.collection-appareils.fr