

Zeiss Ikon Box Tengor

| | | | |
|---------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Allemagne |
| Début de fabrication : | 1928 | Fin de fabrication : | 1933 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | 1039 |
| Type d'appareil : | Box | | |

Film

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 116 | Nombre maxi de vues : | 8 |
| Format : | 6,5 x 11 cm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Molette/CIÃ© | Position : | Sur le cotÃ© |
| Rembobinage : | Non | Position : | - |

Exposition

| | | | |
|---------------|-----|------------|--|
| Cellule : | Non | Position : | |
| Sensibilité : | | | |

Obturbateur

| | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|---------|
| Marque de l'obturateur : | Zeiss Ikon | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Rotatif | Vitesses : | 1/25, B |

Objectif

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Type d'objectif : | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Goerz | Modèle de l'objectif : | Frontar |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Fixfocus |
| Focale : | 130 mm | Ouverture maxi : | 11 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | Interne fixe |
| Type de viseur : | Interne fixe | | |

Description (Texte de JPHB)

Dés la création de Zeiss-Ikon en 1926, le Box Tengor (54/15) précédemment fabriqué par Goerz, reste au catalogue. C'est en 1928 qu'apparaît cette nouvelle version qui se reconnaît à ses deux viseurs disposés horizontalement en haut de la façade de l'appareil et à la position haute de sa clé d'avancement du film.



www.collection-appareils.fr