

## Certex Werlisa club color

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Espagne
Début de fabrication :	1976	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Courant	Page du McKeown :	192
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Werlisa	Modèle de l'objectif :	Certar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Fixfocus
Focale :	38 mm	Ouverture maxi :	7,5

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

La différence entre le type B et le type A ? La forme du capot. Le bouton du déclencheur est vert et en creux. Sur mon type A, il est rouge et bosselé.

www.collection-appareils.fr



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)