

Krugener Trix

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1905	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	
Type d'appareil :	Chambre		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Delta
Type d'obturateur :	Pneumatique	Vitesses :	1/25 Å 1/100

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Krugener	Modèle de l'objectif :	Perisk-aplanat
Monture d'objectif :		Mode de map :	Curseur sur index linÅ©aire des distances
Focale :		Ouverture maxi :	12


Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Rouge
Décentrement vertical :	Oui	Décentrement horizontal :	Oui
Type de viseur :	Externe fixe	Second viseur :	Externe pliant interchangeable

L'identification de la marque est aisée, puisqu'une plaque à l'intérieur du boîtier la donne. Pour celle du modèle, c'est autrement plus difficile et c'est donc sous réserve que je la livre.

Ce Trix se distingue par la présence d'une vis micrométrique à la base du chariot, afin d'assurer un déplacement doux de celui-ci.

Un détail m'étonne, dont je n'ai pas encore trouvé l'utilité. Sur l'abattant, aux points d'attache des ciseaux, il y a des écrous papillons, comme s'il était possible de changer l'abattant.



www.collection-appareils.fr